Настройка роутера Upvel UR-344AN4G



Универсальный ADSL2+ Ethernet 3G/LTE Wi-Fi роутер 150 Мбит/с с поддержкой IP-TV, 3G/LTE backup, Ipv6

Upvel UR-344AN4G может работать как по технологии xDSL, так и по utp кабелю. T.e. WANпорты есть на оба вида технологии подключения. Этот факт следует учесть при настройке подключения. Мы отразим это в пункте настройки подключения к Интернету.

Авторизация

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать 192. 168.10.1, **Имя пользователя** - admin , **Пароль** – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).



Смена заводского пароля

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин **admin**, пароль **admin**.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку «Сервис» - "Пароль администратора". В поле «Новый пароль» и «Подтверждение пароля» введите новый пароль. Ниже нажимаем кнопку Сохранить.

		UR-344AN4G
V UPVC	P.	Язык Английский Русский
Сервис	Быстрая Настройка Дополнительные Управление настройка интерфейсов интерфейсов доступом	Сводная Сервис информация Справка
	Пароль администратора Дата и время, Прошивка Перезагрузка роутера	Диалностика
Againgerergange_	172172	
	Имя пользователя : admin	
	Новый пароль :	
	Подтверждение пароля :	
	Сохранить Отмена	

Настройка Wi-Fi на роутере

1. Заходим в пункт Настройка интерфейсов - Wi-Fi.

- Точка доступа - Вкл.

- Канал - Russia Авто

- SSID - Название Вашей сети

- Ипользование WPS - если Вы не планируете пользоваться данной функцией, то поставьтеточку на "Нет".

Интерфейс	Быстрая Настрона	йка Настройки Управление Сервис Сводная Справка исов интерфейсов доступом Сервис информация		
	Интернет 3G	Локальная сель WI-Fi IPv6RD		
Настройки точки доступа				
	Точка доступ	а: 💿 Вкл. 🔘 Откл.		
	Кана	л : RUSSIA 💌 АВТО 💌 Используемый канал: 13		
	Периодичность отправк Веасоп-фреймо	и : 100 (диалазон значений: 20 ~ 1000)		
	Ropor RTS/CT	S : 2347 (диалазон значений: 1500 ~ 2347)		
RU	Максимальный разме фрейм Периодичность ртпраби сообщений ПТН Режим работы Wi-Fi сет	р. 2346 (диапазон значений: 256 ~ 2346, только четные числа) и: 1 (диапазон значений: 1 ~ 255) и: 802:11b-g-f М		
Настройки соединения	Номер станци	и : 0 (диапазон значений: 0~31, 0 означает, что нет предела)		
стандарта 802.11п				
	канал	а : 20/40 МГц 💌		
	Канал расширения : выше канала управления 😒			
	Защитный интерва	n : ABTO		
	Схема модуляции кодировани	R: ABTO		
Параметры SSID				
	Индекс SSI	D: 1 M		
	SSI	D : Upvel		
	Трансляция SSI	D: 💿 да 🛇 нет		

- Шифрование AES, либо TKIP+AES
- Общий ключ указываете, какой будет пароль от Вашей сети
- Режим WDS Откл.
- Фильтрация по МАС-адресам Откл.

Нажимаем на кнопку Сохранить.



Настройка подключения к Интернет

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку «Настройка интерфейсов» - «Интернет».

1. Если интернет подключен по телефонной линии (xDSL), то делаете следующие настройки:

- Режим передачи данных выбираете АТМ.

- PVC - выбираете тот, на котором значения VPI = 0 и VCI =33 что, соответствуют Нашему провайдеру. Если таковых нет, то выбираете любой PVC и меняете в нем VPI на 0 а VCI на 33.



2. Если интернет предоставляется по utp-кабелю, то Режим передачи данных выбираете Ethernet.



Затем перейдите на страницу "**Дополнительные настройки интерфейсов**" - "**Привязка портов**". Расставьте галочки так, как показано на изображении (обратите внимание: конфигурация **Ethernet** в данном примере описана согласно настройкам DHCP локальной сети на предыдущей странице. Если вы планируете использовать другие настройки, укажите их).

После завершения настройки нажмите кнопку "Сохранить".



Настройка РРРоЕ подключения

Заходим в "Настройка интерфейсов" - "Интернет".

- 1. «Инкапсуляция» : PPPoE
- 2. «Имя пользователя»: Ваш логин по договору
- 3. «Пароль»: Ваш пароль пот договору
- 4. «Подключение»: Постоянное
- 5. «Маршрут по умолчанию»: Да
- 6. «Тип IP-адреса»: Динамический
- 7. «**NAT**»: Вкл
- 8. «IFMP Proxy»: Вкл
- 9. Сохраняем настройки кнопкой «Сохранить».



Инкапсуляция	
	Тип подключения : 💿 Динамический IP-адрес
	О Статический ІР-адрес
	O PPPoA/PPPoE
	О Режим моста
802.1q	
	802.19 : 🔘 Вкл. 💿 Откл.
	VLAN ID : 0 (диапазон: 0 ~ 4095)
802.1X	
Аутентификация 802.1х —	
	802.1Х : Откл. 💌
	EAP Identity :
	EAP Method : EAP-TLS
Ru	Сертификат: client.ort Сасет.ред Са
Динамический IP-адрес	
Общие параметры ІР —	
	Инкапсуляция : 1483 Bridged IP LLC
	Интерфейс моста : 🔘 Вкл. 💿 Откл.
	Маршрут по умолчанию : 💿 да 🔘 Нет
	Максимальный размер пачета TCP : TCP MTU (0: использовать значение по умолчанию) 0 байт
Параметры ІРу4 —	
	NAT: Вкл. 💌
	Динамический маршрут : RIP1 💌 Направление Нет 💽
	IGMP Proxy : 💿 Вкл. 🔘 Откл.
	Сохранить

Прошивка. Сохранение/восстановление настроек роутера

Данная страница позволяет обновить микропрограммное обеспечение (прошивку) роутера, сохранить настройки в файл и загрузить настройки из файла.

Обновление прошивки

Загрузите последнюю версию прошивки с сайта Upvel.ru. Выберите формат файла tclinux.bin. Нажмите кнопку "Обзор". В открывшемся окне укажите путь к загруженному файлу и нажмите кнопку "Открыть". Нажмите кнопку "Обновить" внизу страницы. ВНИМАНИЕ! Обновление прошивки занимает определенное время. Не отключайте питание роутера во время обновления! Это может привести к серьезному нарушению работы роутера, вплоть до выхода из строя! После обновления роутер автоматически перезагрузится и потребует повторной авторизации на Webинтерфейсе.

Сохранение настроек

Нажмите кнопку "Сохранить настройки". В открывшемся окне выберите папку для сохранения файла romfile.cfg и нажмите кнопку "Сохранить".

Загрузка настроек из файла

Выберите формат файла romfile. Нажмите кнопку "Обзор". В открывшемся окне укажите путь к сохраненному файлу настроек и нажмите кнопку "Открыть". Нажмите кнопку "Обновить" внизу страницы.

ВНИМАНИЕ! Обновление настроек занимает определенное время. Не отключайте питание роутера во время обновления! Это может привести к серьезному нарушению работы роутера, вплоть до выхода из строя! После обновления роутер автоматически перезагрузится и потребует повторной авторизации на Webинтерфейсе.

Сервис	Быстрая Настройка <mark>Дополнительные</mark> Управление Сводная настройка интерфейсов интерфейсов Сервис Информация Справ
	Пароль администратора Дата и время Прошивка Перезагрузка роутера Диагностика
Обновлен	Путь к файлу обновления Создать резервную колию настроек Сохранить настройки Состояние : Обновление может длиться несколько минут. Не отключайте питание роутера во время обновления: После обновления устройство автоматически перезагрузится.

Далее заходите в **Настройка интерфейсов** - **Локальная сеть.** Настройки делаете как на картинке ниже.



Затем откройте страницу "Настройка интерфейсов" - "Локальная сеть".

Убедитесь, что поле **DHCP** галочками отмечены именно те порты, через которые к сети и Интернету будут подключаться клиентские устройства (портативные и стационарные компьютеры, смартфоны и т.д.). Порт, выделенный для IPTV, должен оставаться неотмеченным.

В приведённом ниже примере для подключения IPTV-ресивера выделен порт LAN4. Порт LAN1 используется для подключения роутера к Интернету по Ethernet-соединению, а отмеченные галочками порты LAN2 и LAN3, также как и беспроводной интерфейс WLAN1, будут использоваться клиентскими устройствами, подключаемыми к локальной сети и Интернету через роутер.

Нажмите кнопку "Сохранить" внизу страницы.

								UR-3		
	2						Язык	Английский	Русский	
Интерфейс	Быстрая настройка	Настройк интерфей	а До сов	ополните настро интерфе	льные йки йсов	Управлени доступом	е Сервис	Сводная информаци	я Справка	
	Интернет	3G	Локал се	льная ять	Wi-Fi	IPv6RD				
Локальный IP-адрес										
RU	Маска по Инамичео	IP-адрес lacka подсети IP-псевдоним одсети для IP- рсевдонима GMP Snooping MLD Snooping ский маршрут	 192.161 255.251 192.161 255.251 9 Bkr 9 Bkr 192.161 	8.10.1 5.255.0 5.255.0 1. Откг Направл	(0.0.0.0	не использон	вать псевдони			
	Началы	DHCP ный IP-адрес :	Отк	сл. 🧿 Вкл. .10.10	🔘 Ретра	анслятор				
	Количество	Р-адресов в	244]					
	Срок арен,	ды IP-адреса :	259200	секунд	(если зад	ать 0, то будет	использовать	ся значение по	умолчанию	
	Физич	еские порты :	LAN1	LAN2 L	AN3 LAI	WLAN1)			