# Настройка роутера Tenda W311R+



W 311R+ - 802.11n совместимый беспроводной маршрутизатор N-стандарта с беспроводной точкой доступа, четырехпортовым коммутатором Ethernet и брандмауэром.

Инструкция для удобной настройки **Wi-Fi poyrepa W311R**+ (Они идентичны многим моделям этого производителя). Здесь приведен пример, как можно настроить эту модель роутера через WEB-интерфейс. Для этого Вам не потребуется установливать драйвера или какие-либо программы на Ваш ПК. Единственное, что требуется - это наличие исправно работающего браузера (Internet Explorer, Opera или Mozilla Firefox). **Wi-Fi poyrep** соединяем сетевым кабелем с Вашем компьютером. В свойствах **Подключения по** локальной сети -> протокол интернета версии 4 TCP/IP. В свойствах последнего ставим точку на получить IP-адреса и адреса DNS-сервера автоматически.

#### Авторизация

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать 192. 168.0.1, **Имя пользователя - admin , Пароль – admin (**при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Подключение к 192.168.0.1		<u>? ×</u>
		A PA
Для входа на серве нужны имя пользов Предупреждение: С пользователя и пар (будет выполнена с По <u>л</u> ьзователь:	р 192.168.0.1 по адре ателя и пароль. Сервер требует перед оля через небезопасн обычная проверка по, обычная проверка по,	ecy DSL Router цачи имени ное соединение алинности).
<u>П</u> ароль:		
	🔲 Со <u>х</u> ранить парол	ь
	ОК	Отмена

#### Смена заводского пароля

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин **admin**, пароль **admin**.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку System Tools - Change password.

В поле Старый пароль введите admin.

В поле Новым пароль и Подтверждение вводите новый пароль.

Затем нажмите кнопку Apply.

После этого, роутер предложит повторно зайти в его настройки.

#### Настройка подключения к Интернет

Переходим на страницу настройки параметров подключения к глобальной сети - Advanced Settings – WAN Settings. Здесь выбираем тип подключения.

## Настройка РРРоЕ подключения

- 1. В поле Режим: выберите РРРоЕ
- 2. Account: Ваш логин из договора
- 3. Password: Ваш пароль из договора
- 4. Internet Connection Option: Connect Automatically
- 5. Servise Name: TLS6
- 6. Остальные поля оставьте по умолчанию
- 7. Сохраняем настройки кнопкой Apply.



## Настройка Wi-Fi на роутере

1. Для конфигурирования базовых настроек беспроводной сети через web-интерфейс переходим на страницу WLAN Settings - Basic Settings, где нас интересуют следующие параметры:

Enable Wireless (Включить/Отключить точку доступа).

**SSID** (Идентификатор сети). У данной модели SSID по умолчанию имеет значение Tenda\_XXXXXX но вы можете задать свой идентификатор.

Channel - AutoSelect

После настройки жмем Apply.

		www.tenda.cn		
<ul> <li>System Status</li> <li>Setup Wizard</li> <li>Advanced Settings</li> <li>WLAN Settings</li> <li>Basic Settings</li> <li>Security Settings</li> <li>Advanced Settings</li> <li>WPS Settings</li> <li>WDS Settings</li> <li>Access Control</li> <li>Contection Status</li> </ul>	Basic Settings Enable Wireless Network Mode SSID Broadcast(SSID) BŞSID Channel	11b/g/n mixed mode ▼       Tenda          ● Enable ● Disable C8:3A:35:17:42:58 AutoSelect ▼	Help In this section you can onl configure the wireless parameters such as SSID a Channel. SSID: the wireless networ public name. The SSID is must to enter (SSID Broadcast: When the wireless client will search wireless network, they	
DHCP Server     Virtual Server     Traffic Control     Security Settings	Channel BandWidth Guard Interval MCS	© Nuteel Node © Green Freid © 20 ● 20/40 © long ● Auto	would detect the SSID broadcast around 'If one is selected, the Router will broadcast its own SSID to wireless hosts.	
•Routing Settings •System Tools •Logout •What New at TENDA>>>	Reverse Direction Grant(RDG) Extension Channel Aggregation MSDU(A-MSDU)	© Disable © Enable Auto Select © Disable © Enable	Channel: Select one from 1~13 channels or AutoSel As far as possible select th channel which is used less for preventing signal interference.	
©2009 Tenda	Apply Cancel		Extension Channel: It can used to ensure 11N netwo frequency.	

2. Для конфигурирования параметров безопасности беспроводной сети переходим на страницу WLAN Settings - Security Settings, где нас интересуют следующие параметры:

Security Mode (Режим аутентификации). Выберите WPA2-PSK если хотите обеспечить максимальный уровень защиты.

#### WPA Algorithms - AES

**Pass Phrase** (Ключ безопасности при подключении к сети). Ключ должен иметь длину не менее 8 знаков.

Установка WPS (Включить/Отключить WPS).

После настройки жмем Apply.

<ul> <li>System Status</li> <li>Setup Wizard</li> <li>Advanced Settings</li> <li>WLAN Settings</li> <li>Basic Settings</li> <li>Security Settings</li> <li>Advanced Settings</li> <li>MDS Settings</li> <li>WDS Settings</li> <li>Access Control Connection Status</li> <li>DHCP Server</li> <li>Virtual Server</li> <li>Traffic Control</li> <li>Security Settings</li> </ul>	SSID "Tenda" Security Settings Security Mode WPA2 - Personal WPA Algorithms AES TKIP TKIP®AES Pass Phrase PlsChangeMe Key Reneval Interval Notice: Wireless Security Settings 802.11n only defines three standard encryption methods: Open-None (Disable), WPA - Personal-AES, WPA2-Personal-AES. Other encryption methods are nonstandard. There may be compatibility problems among different manufacturers.	Help WEP Key: either ASCII (5-13 ASCII characters except /, and other illegal characters (10-26 Hex characters.) WPA/WPA2-Personal: y can enable personal or mi mode, but you must mak sure that the wireless clie also supports the selecte encryption method.
• System Tools • Logout → What New at TENDA>>> ©2000 Tards	Apply Cancel	