Настройка роутера TRENDNet TEW-671BR



Технология Concurrent Dual Band создаёт два автономных wifi-соединения стандарта 802.11n одновременно. Для беспроводного потокового HD-контента используется свободная частота 5Гц, в то время, как для интернет-сёрфинга используется частота 2.4Гц

Авторизация

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать 192. 168.10.1, **Имя пользователя** - admin , Пароль – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).



Смена заводского пароля

В целях безопасности рекомендуется сменить заводской пароль.

По умолчанию: Логин admin, пароль admin.

В интерфейсе роутера необходимо зайти во вкладку **Tools**, меню **Password**.

Old Password - введите старый пароль (admin)

New Password - введите новый пароль

Repeat New Password - повторно введите новый пароль

Затем нажмите кнопку Apply.

			TEW-67
stem	Password		
izard			
rennet	You can change the password that you use to a	ccess the router, this <u>is not</u> your ISP accour	nt password.
	Old Password		
ireless 2.4GHz	New Password		
ireless 5GHz	Repeat New Password		
vanced	Remote management allows the router to be c password is still required to access the Web-M	onfigured from the Internet by a web browse anagement interface.	er, A username and
rewall Ivanced ols	Remote management allows the router to be c password is still required to access the Web-M Host Address	onfigured from the Internet by a web browse anagement interface. port	er, A username and Enable
rewali Ivanced ols Password	Remote management allows the router to be c password is still required to access the Web-M Host Address 0.0.0.0	onfigured from the Internet by a web browse anagement interface. port 8080	er, A username and Enable
rewall vanced ols Password Time	Remote management allows the router to be c password is still required to access the Web-M Host Address 0.0.0.0	onfigured from the Internet by a web browse anagement interface. port 8080	er, A username and Enable
rewall vanced ols Password Time DDNS	Remote management allows the router to be c password is still required to access the Web-M Host Address 0.0.0	onfigured from the Internet by a web browse anagement interface. port 8080	er, A username and Enable Apply Reset
rewall vanced ols Password Time DDNS Power Savings Diagnostic	Remote management allows the router to be c password is still required to access the Web-M Host Address 0.0.0.0	onfigured from the Internet by a web browse anagement interface. port 8080	er, A username and Enable Apply Reset
ewall vanced ols Password Fime DDNS Power Savings Diagnostic Firmware	Remote management allows the router to be c password is still required to access the Web-M Host Address 0.0.0	onfigured from the Internet by a web browse anagement interface. port 8080	er, A username and Enable Apply Reset
rewall	Remote management allows the router to be c password is still required to access the Web-M Host Address 0.0.0.0	onfigured from the Internet by a web browse anagement interface. port 8080	er, A username and Enable

Настройка Wi-Fi на роутере

Заходим в пункт меню Настройка Wi-Fi сети: **Wireless 2,4 GHz - Basic** и **Wireless 5 GHz - Basic**. Обратите внимание, что здесь можно включать оба радиоблока или оставить какой-то один. При включении обоих, у Вас будет две сети. Обе сети следует настроить. **SSID** - указываете название для первой и для второй сети, но они должны различаться.

Остальные настройки сделайте как на картинке ниже. По окончанию настроек нажимаете **Apply**.

Dual Band Wireless N Router TEW-671BR

System

Wizard

Internet

• Ba • Ad • Se • Fil • w • Cli • Iso Wir Fire Adva Tools

Basic

This page allows you to define SSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point

Wireless 2.4GHz	Radio	<u>e Enable</u> Disable
• Basic	Mode	AP 🔹
Advanced	Band	2.4 GHz (802.11b/g/h) ▼
Security	Enabled SSID#	
• Filter	SSID1	Название Вашей сети
Client List	Auto Channel	Inable O Disable
Isolation	Check Channel Time	One day 👻
Wireless 5GHz		
Firewall		Apply Cancel
Advanced		

System Wizard	Basic This page allows you to def	ine SSID, and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the
nternet Wireless 2.4 <u>GHz</u>	wireless stations to connec	t to the Access Point
	Radio	<u>e Enable</u> Disable
Wireless 5GHz	Mode	AP •
• Basic	Band	5 GHz (802.1)(a)
Advanced Security	Enabled SSID#	
• Filter	S SID1	Название Вашей сети
• WPS	Auto Channel	Enable Disable Disable
Client List	Check Channel Time	Half day 👻
Isolation		Apply Cancel
irewall		
dvanced		

Далее (На примере Wireless 2,4 GHz. Вторая делается аналогично)

Слева в меню выбираем «Security» и выставляем параметры:

- 1. Encryption: WPA-pre-shared key
- 2. WPA type: WPA2 Mixed

3. Pre-Shared Key: вы должны ввести любой набор цифр, длиной от 8 до 63. Их также необходимо запомнить, чтобы Вы могли указать их при подключении к сети.

4. Нажимаем ниже кнопку «Apply»

System Wizard Internet	Security This page allows you setup unauthorized access to you	p the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any ur wireless network.
Wireless 2.4GHz	SSID Selection	TRENDnet671N -
• Basic	Broadcast SSID	Disable 🔻
Advanced	WMM	Enable -
Security	Encryption)	WPA pre-shared key -
• Hiter • WPS	WPA type	WPA(TKIP) WPA2(AES) WPA2 Mixed
Client List	Pre-shared Key type	Passphrase -
Isolation	Pre-shared Key	Пароль от Вашей сети
Wireless 5GHz		Apply Cancel
Firewall		
Advanced		

Настройка подключения к Интернет

В интерфейсе роутера необходимо выбрать вкладку слева «Internet», в открывшемся списке выбираем требующийся Вам тип подключения к Интернету.

Настройка РРРоЕ подключения

- 1. Слева выбираем РРРОЕ
- 2. Login: Ваш логин из договора
- 3. Password: Ваш пароль из договора
- 4. Service Name: TLS6

5. **Туре** – режим установки соединения «**Кеер Connection**» для постоянного подключения.

- 6. **MTU**: 1492
- 7. Сохраняем настройки кнопкой «Apply».

/stem	PPPoE	
lizard	You can select the type o	of the account you have with your ISP provider.
Status	Login	Имя пользователя из договора
Dynamic IP	Password	Пароль из договора
Static IP	Service Name	Название подключения
• PPPOE	мти	1492 (512<=MTU Value<=1492)
• PPTP	Authentication type	Auto -
	Туре	
Vireless 2.4GHz	Idle Timeout	10 (1-1000 Minutes)
Wireless 5GHz		Apply Cancel
irewall		
Advanced		
ools		

	DNET		Dual Band Wireless N Rout TEW-6711	2 3
System Wizard	Dynamic IP	e of the account you have with y	/our ISP provider	
Internet	Hostname			1
Dynamic IP	MAC address	0090CCE935A9	Clone MAC	
PPPOE PPTP L2TP Wireless 2.4GHz				
Wireless 5GHz				
Firewall				
Advanced				
Tools				

Сохранение/восстановление настроек роутера

После проведения настройки, рекомендуется сохранить их, чтобы в случае возникновения проблем, можно было их восстановить. Для этого необходимо зайти во вкладку **Tools**, меню **Backup**.

- Для сохранения текущих настроек роутера необходимо нажать кнопку **Export**. Файл с настройками будет сохранен в указанное место на жёстком диске.

- Для восстановления настроек настроек из файла, необходимо нажать кнопку **Обзор**, указать путь к файлу с настройками, затем нажать кнопку **Upload**.

Внимание! Нажатие кнопки Reset приведет к восстановлению заводских настроек!

		Dual Band Wireless N Router TEW-671BR
System Wizard Internet Wireless 2.4GHz Wireless 5GHz Firewall Advanced Tools • Password • Time • DDNS • Power Savings • Diagnostic • Firmware • Backup • Restart	Backup Use BACKUP to save the rout the saved configuration. Altern the factory default settings. Restore to factory default Backup Settings Restore Settings	ters current configuration to a file named config.dlf. You can use RESTORE to restore natively, you can use RESTORE TO FACTORY DEFAULT to force the router to restore Reset Save Обзор Фяйл не выбран: Upload

Переадресация\Проброс портов

Заходим в Advanced - Virtual Server.

- 1. Enable Port Forwarding ставим галочку
- 2. Description название группы (любое)
- 3. Protocol выбираете требуемый протокол
- 4. Private Port/Public Port диапазон портов
- 5. Local IP ір адрес устройства, на которое пробрасываете порт
- 6. Нажимаем кнопку Add
- 7. По завершению добавления портов нажимаем Apply

	DNET Dual Band Wireless N Ro TEW-6	ut 711
System	Port Forwarding	
Wizard		
Internet	You can configure the router as a Virtual Server allowing remote users to access services such as Web or FTP	at
	service request to the appropriate internal server (located at one of your local PCs)	
Wireless 2.4GHz	Capital Converting	
Wireless 5GHz		
Firewall	Description	
Advanced		
• NAT	Protocol Both -	1-
Port Mapping	Local Port	
Port Forwarding	Public Port	
Port Trigger	Add Reset	
• ALG		
• UPnP	Current Port Forwarding Table	
• QoS	NO. Description Local IP Local Port Type Public Port Sele	ct
Routing		
Tools	Delete Selected Delete All Reset	
	Apply Cancel	